

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή εξαρτημάτων ή όλο το μηχάνημα. Για την αντικατάσταση του μηχανήματος, δεν πρέπει να έχετε υπερβεί το χρονικό όριο των 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν έχετε υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, ισχύει η κανονική εγγύηση 12, 24 ή 60 μηνών, (ανάλογα το προϊόν) για την επισκευή του μηχανήματός σας.

Για να αντικατασταθεί το μηχανήμα σας θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς γρατσουνιές, χτυπήματα, οξειδώσεις και στην κανονική του συσκευασία, χωρίς να είναι σχισμένη, γραμμένη ή τσαλακωμένη.

Ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί για ανταλλακτικά ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν πάθει βλάβη και την εργασία για την αντικατάστασή των, εφόσον το μηχάνημα ή η συσκευή καλύπτεται από αυτή την εγγύηση και για περίοδο 12, 24 ή 60 μηνών. (ανάλογα το προϊόν)

Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.

Για κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μηχανήματος ή συσκευής από αυτή την εγγύηση, πρέπει να έχει αποσταλεί το στέλεχος της εγγύησης ή το τιμολόγιο αγοράς ή η απόδειξη λιανικής πώλησης.

Η εγγύηση αυτή, δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από:

α) εσφαλμένη χρήση, φθορά, θραύση, ατυχήματα ή αμέλεια.

β) εσφαλμένη εγκατάσταση, χρήση με ακατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος ή της συσκευής.

γ) οποιαδήποτε επέμβαση από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι.

δ) φυσικές φθορές σε ρουλεμάν, κάρβουνα, καλώδια, λάμπες, αντιστάσεις και στα εξαρτήματα με περιορισμένο όριο ζωής.

ε) όταν χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης.

Η εγγύηση δεν ισχύει, εάν αφαιρεθεί ή γίνει αλλαγή στον αριθμό κατασκευής του εργοστασίου εάν υπάρχει.

Τα μεταφορικά έξοδα, από και προς τα εργαστήρια μας, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η εγγύηση αυτή, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.

Κανένα κατάστημα πώλησης δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή γίνει μέσα στο χρόνο της εγγύησης, δεν συνεπάγεται παράταση του αρχικού χρόνου της εγγύησης.

Το μηχάνημα ή η συσκευή μεταφέρεται πάντα με ευθύνη του αγοραστή.

Εγγύηση που δεν είναι συμπληρωμένη πλήρως και σφραγισμένη από το κατάστημα πώλησης, δεν ισχύει.

Όλα τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που πιθανόν να απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος ή της συσκευής, περιέρχονται στην κυριότητα μας.

Σε μηχανήματα μεγάλου όγκου, όπως πολυθρόνες του SPA που είναι δύσκολη η αποστολή τους στο χώρο μας και θέλουν ειδική γνώση και εμπειρία, οι άνθρωποι του SERVICE θα είναι δίπλα σας σε 12 εργάσιμες ώρες σε περιοχές του λεκανοπεδίου και σε 24 ώρες στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά την αναγγελία και διάγνωση της βλάβης.

**ΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.**

Το προϊόν αυτό είναι
κατασκευασμένο στη Κίνα

Αριθμός συσκευής.....

Χρόνος εγγύησης.....(12)..... Μήνες

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ



Χρήση επαγγελματική και οικιακή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε εμάς και τα προϊόντα μας.

MARATHONAS nails®
Professional products

Θ. ΜΑΝΤΖΙΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.
Διατόμου 23 και Μύλων Αθήνα 104 44
τηλ. 210 5244787 - 210 5227095 fax 210 5239644
www.marathonasnails.gr
e-mail: info@marathonasnails.gr

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν από τη λειτουργία της μονάδας.
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ μας Πελάτη,
Σίγουρα κάνατε μια σωστή επιλογή προϊόντος.
Η εταιρεία **Θ. ΜΑΝΤΖΙΝΗΣ και Σια ε.ε.** φροντίζει για την τέλεια επιλογή προϊόντων ποιότητας.
Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές είναι κατασκευασμένες με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,
φέρουν **CE** και είναι αυστηρά ελεγμένες στον τόπο κατασκευής τους. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος
πριν την αποστολή των μηχανημάτων από τους τεχνικούς μας. Σύμφωνα με την πολιτική της
εταιρείας μας το μηχάνημα ή η συσκευή σας, μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως (μετά από
τεχνικό έλεγχο), σε περίπτωση που κατά την πρώτη της ενεργοποίηση δεν λειτουργεί.



- Ελέγξτε εάν όλα τα περιγραφόμενα μέρη είναι στη συσκευασία της συσκευής.



- Να συμβουλευέστε πάντα τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Η συσκευασία της συσκευής περιλαμβάνει:

1. Μονάδα (1 τεμ.)
2. Μεζούρα (1 τεμ.)
3. Οδηγίες χρήσης (Αγγλικά και Ελληνικά)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πιάνετε πάντα τη συσκευή, το καλώδιο και το φως μόνο με στεγνά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ή το φως είναι κατεστραμμένα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα της συσκευής.
- Η συσκευή να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης για το σκοπό που προορίζεται και μόνο από άτομα που γνωρίζουν την χρήση της.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη και χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο ή σε υγρές περιοχές.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή όταν θέλετε να την καθαρίσετε.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και χωρίς υγρασία χώρο.



Κατάλληλος για:

Στούντιο αισθητικής, Ονυχοπλαστικής, Κουρέια, Κομμωτήρια, Κλινικές, Μαιευτήρια, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθμούς κ.α.



Αποστειρώνει:

Γτεσέτες προσώπου, ποδιές, μπέρτες, μάσκες, γάντια, ρόλεϊ μαλλιών, γάζες, πινέλα, χτένες, βούρτσες, υγρά, πέτρες μασάζ.
Εργαλεία από μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πλαστικό.
Παιδικά ρούχα και εσώρουχα, παιχνίδια, μπιμπερό, πιπίλες, μαγείρεμα τροφίμων κ.α.



Μαγειρεύει στον ατμό:

Λαχανικά, πατάτες, αβγά, κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, φρούτα, μπιφτέκια, θαλασσινά κ.α.

**Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών για τη βελτίωση και την εξέλιξη του προϊόντος.
Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.**



Ανακύκλωση

Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Φροντίδα και συντήρηση

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε χώρο με κατάλληλη θερμοκρασία (0 - 40 C°).

Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, όπως κάτω από τον καυτό ήλιο, κοντά σε σόμπα ή φωτιά.

Χρησιμοποιώντας την σε ένα υπερβολικά ζεστό, σκονισμένο, ή υγρό περιβάλλον πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στη συσκευή.

Ποτέ μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να χυθούν επάνω στη συσκευή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα βρεγμένο πανί, χωρίς να χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

* Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο τακτικά, προκειμένου να είναι απαλλαγμένο από άλατα.

* Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

* Η μονάδα βάσης (9) δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό.

* Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή χημικές ουσίες σε οποιοδήποτε μέρος του αποστειρωτή.

* Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το θερμαντικό στοιχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

* Τα συσσωρευμένα άλατα (πουρί) **ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ** του αποστειρωτή.

Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να σκουπίζεται καθαρά από τυχόν υπολείμματα που άφησε το νερό.

Περισσότερα υπολείμματα μπορούν να φύγουν με ένα διάλυμα 50 ml λευκό ξίδι στη θερμαντική μονάδα για 30 λεπτά χωρίς ο αποστειρωτής να έχει εργαλεία. Απομακρύνετε όλα τα άλατα που ξεκόλλησαν από το θερμαντικό στοιχείο και κάντε δύο ακόμη κύκλους χρησιμοποιώντας αποσταγμένο νερό για να ξεπλύνετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη μονάδα θέρμανσης με ένα υγρό πανί.

Καθαρισμός του κυρίου σώματος της συσκευής

Μετά την αποσύνδεση της μονάδας από την παροχή ρεύματος, η βάση (9) μπορεί να σκουπιστεί με ένα μαλακό και υγρό πανί. Τα υπόλοιπα μέρη της συσκευής μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με σαπούνι και ξεπλυθούν καλά με καθαρό νερό.



Μην τοποθετείτε πολλά καλώδια ρεύματος σε μία πρίζα.
Κίνδυνος φωτιάς.



Να πιάνετε πάντα το καλώδιο και το φισ μόνο με στεγνά χέρια.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Όλες οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης να γίνονται χωρίς η συσκευή να είναι στο ρεύμα.

Το καλώδιο και όλα τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής πρέπει να είναι στεγνά.

Να βγάξετε από το ρεύμα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα στη συσκευή να τη θέσετε αμέσως εκτός λειτουργίας.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Χειρολαβή καπακιού
2. Σχάρα
3. Σχάρα μαγειρέματος (εσωτερικά)
4. Σώμα συσκευής
5. LCD πίνακας ελέγχου
6. Εξαγωγή ατμού
7. Καπάκι
8. Καλώδιο ρεύματος (πίσω όψη)
9. Βάση συσκευής (θερμαντικό στοιχείο)
10. Κύπελλο μέτρησης νερού (μεζούρα)
11. Κουμπί off
12. Κουμπί Time
13. Οθόνη
14. Menu
15. Steam
16. Cycle
17. Sterilize

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πλαστική	
Τάση λειτουργίας	220 - 240 Volt / 50 HZ
Κατανάλωση (ισχύς)	400 - 450 Watt
Θερμοκρασία	110 Βαθμοί Κελσίου
Χωρητικότητα	10 Lit.
Χρόνος αποστείρωσης	15 λεπτά
Χρόνος ρυθμιζόμενος έως	60 λεπτά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εξωτερικές	Μήκος 252 χιλ. πλάτος 185 χιλ. ύψος 340 χιλ.
Βάρος	2,8 κιλά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πριν τοποθετήσετε τα προς αποστείρωση εργαλεία, πετσέτες, μπιμπερό κ.α. στον αποστειρωτή, αυτά πρέπει να πλένονται προσεκτικά και να ξεπλένονται με άφθονο νερό.
2. Αφαιρέστε το δοχείο (4) από τη μονάδα βάσης (9) και βάλτε τα μπουκάλια μέσα ανάποδα. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι ώστε ο ατμός να μπαίνει στα μπουκάλια ελεύθερα.
3. Βάλτε τα εξαρτήματα στη σχάρα (2) και κλείστε το καπάκι. Γεμίστε το κύπελλο μέτρησης (μεζούρα) με 90 ml αποσταγμένο νερό και ρίχτετε το μέσα στη βάση της συσκευής (θερμαντικό στοιχείο).
- * Μη βάζετε περισσότερο ή λιγότερο νερό.
- * Μη βάζετε τη σχάρα (2) ανάποδα. Μη βγάλετε τη σχάρα μαγειρικής (3) έξω από το δοχείο.
4. Τοποθετήστε τα μέρη της μονάδας στη βάση της συσκευής (θερμαντικό στοιχείο 9).
5. Βάλτε το καλώδιο της συσκευής στη πρίζα. Θα ακουστεί ένα "μπιπ" και αυτή αυτόματα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής, με την οθόνη LCD εμφανίζει "00".

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

6. Πίεσε το "Menu" μια φορά. Θα ανάψει το Led "Sterilize" θα ακουστεί ένα "μπιπ" η οθόνη θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ξανά ένα "μπιπ" και στη συνέχεια θα παραμείνει σταθερά αναμμένη με την ένδειξη 15 λεπτά ενώ θα αρχίσει η αποστείρωση.
7. Η όλη διαδικασία της αποστείρωσης διαρκεί για 15 λεπτά, ενώ η οθόνη αρχίζει να μετρά το υπόλοιπο του χρόνου κάθε λεπτό. Μετά το τέλος του χρόνου θα ακουστούν πέντε "μπιπ" και ο αποστειρωτής θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής με την οθόνη να εμφανίζει "00".

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ανοίξετε το καπάκι και μην αγγίζετε τη θερμή επιφάνεια αμέσως μετά το τέλος της αποστείρωσης.
Εάν τα αποστειρωμένα εργαλεία, μπουκάλια, κλπ δεν χρησιμοποιηθούν μέσα σε 24 ώρες, παρακαλούμε να τα ξανά αποστειρώσετε.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε 90 ml αποσταγμένου νερού όταν χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή.

Β ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. Πριν τοποθετήσετε τα προς αποστείρωση εργαλεία, πετσέτες, μπιμπερό κ.α. στον αποστειρωτή, αυτά πρέπει να πλένονται προσεκτικά και να ξεπλένονται με άφθονο νερό.
2. Αφαιρέστε το δοχείο (4) από τη μονάδα βάσης (9) και βάλτε τα μπουκάλια μέσα ανάποδα. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι ώστε ο ατμός να μπαίνει στα μπουκάλια ελεύθερα.

3. Βάλτε τα εργαλεία για αποστείρωση στο πλέγμα (σχάρα) και κλείστε το καπάκι. Βάλτε με το Κύπελλο μέτρησης (μεζούρα) 270 ml αποσταγμένο νερό μέσα στη βάση του θερμαντικού στοιχείου.

* Μη βάζετε περισσότερο ή λιγότερο νερό.

- * Μη βάζετε τη σχάρα (2) ανάποδα. Μη βγάλετε τη σχάρα μαγειρικής (3) έξω από το δοχείο.
4. Τοποθετήστε τα μέρη της μονάδας στη βάση της συσκευής (θερμαντικό στοιχείο 9) .
5. Συνδέστε τη συσκευή στη πρίζα. Θα ακουστεί ένα "μπιπ" και αυτόματα η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής, με την οθόνη LCD να εμφανίζει "00".
6. Πιέστε το "Menu" δύο φορές. Θα ανάψει το Led "Cycle" θα ακουστούν δύο "μπιπ" η οθόνη θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα, εμφανίζοντας την ένδειξη "6h". Πατώντας το "Time" μια φορά στην οθόνη εμφανίζεται "12h", που σημαίνει προεπιλογή σύνολο του χρόνου είναι 12 ώρες. Η συσκευή θα αποστειρώσει αυτόματα και κυκλικά. Το Led "Cycle" θα παραμείνει αναμμένο.
7. Η συσκευή θα αποστειρώνει αυτόματα κάθε 6 ή 12 ώρες, συνολικά 4 φορές το πολύ το 24 ωρο.
- Εάν χρειαστεί να κλείσετε τη συσκευή πατήστε το "Off".
8. Τελειώνοντας η συσκευή τον κύκλο της αποστείρωσης θα ακουστούν πέντε "μπιπ" και θα επιστρέψει αυτόματα στο Off, με την οθόνη να εμφανίζει "00".

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ή ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

- Διαφορετικός χρόνος και διαφορετικός όγκος νερού απαιτείται για να αποστειρώσουμε ή να μαγειρέψουμε διαφορετικά τρόφιμα.
- Μια (1) μεζούρα αποσταγμένο νερό (90 ml) για χρόνο αποστείρωσης ή μαγειρέματος 15 λεπτά. Δύο (2) μεζούρες αποσταγμένο νερό (180 ml) για χρόνο αποστείρωσης ή μαγειρέματος 15-30 λεπτά.
- Τρεις (3) μεζούρες αποσταγμένο νερό (270 ml) για χρόνο αποστείρωσης ή μαγειρέματος 30-45 λεπτά.
- Τέσσερις (4) μεζούρες αποσταγμένο νερό (360 ml) για χρονικό διάστημα αποστείρωσης ή μαγειρέματος πάνω από 45 λεπτά.
2. Τοποθετήστε το φαγητό πάνω στο πλέγμα μαγειρική (3), στη συνέχεια, τοποθετήστε το εξάρτημα Πλέγμα (2) και κλείστε με το καπάκι.
 - Ρίξτε το ανάλογο αποσταγμένο νερό στη βάση (9) του θερμαντικού στοιχείου.
 - * Μη βάζετε περισσότερο ή λιγότερο νερό.
 - * Μη βάζετε τη σχάρα (2) ανάποδα.
 3. Τοποθετήστε τα μέρη της μονάδας στη βάση της συσκευής (θερμαντικό στοιχείο 9) .
 4. Συνδέστε τη συσκευή στη πρίζα. Θα ακουστεί ένα "μπιπ" και αυτόματα η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής, με την οθόνη LCD να εμφανίζει "00".
 5. Πατήστε το "Menu" τρεις φορές. Σε κάθε πάτημα θα ακούτε και ένα "μπιπ". Θα ανάψει το Led "steam" και η οθόνη θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα εμφανίζοντας την ένδειξη 10 λεπτά, που είναι ο αρχικός χρόνος αποστείρωσης ή μαγειρέματος. Πατήστε το πλήκτρο "Time" μια φορά και άλλο 1 λεπτό θα προστεθεί στη διάρκεια του χρόνου. Πατώντας περισσότερες φορές το "Time" ο χρόνος αποστείρωσης ή μαγειρέματος μπορεί να φτάσει τα 60 λεπτά. 5 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης του χρόνου θα ξεκινήσει η συσκευή το πρόγραμμα.
 6. Μετά το τέλος του προγράμματος, θα ακουστούν πέντε "μπιπ" και ο αποστειρωτής θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής με την οθόνη να εμφανίζει "00".