

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή εξαρτημάτων ή όλο το μηχάνημα. Για την αντικατάσταση του μηχανήματος, δεν πρέπει να έχετε υπερβεί το χρονικό όριο των 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν έχετε υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, ισχύει η κανονική εγγύηση 12, 24 ή 60 μηνών, (ανάλογα το προϊόν) για την επισκευή του μηχανήματός σας.

Για να αντικατασταθεί το μηχανήμα σας θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς γρατσουνιές, χτυπήματα, οξειδώσεις και στην κανονική του συσκευασία, χωρίς να είναι σχισμένη, γραμμένη ή τσαλακωμένη.

Ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί για ανταλλακτικά ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν πάθει βλάβη και την εργασία για την αντικατάστασή των, εφόσον το μηχάνημα ή η συσκευή καλύπτεται από αυτή την εγγύηση και για περίοδο 12, 24 ή 60 μηνών. (ανάλογα το προϊόν)

Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.

Για κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μηχανήματος ή συσκευής από αυτή την εγγύηση, πρέπει να έχει αποσταλεί το στέλεχος της εγγύησης ή το τιμολόγιο αγοράς ή η απόδειξη λιανικής πώλησης.

**Η εγγύηση αυτή, δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από:**

- α) εσφαλμένη χρήση, φθορά, θραύση, ατυχήματα ή αμέλεια.
- β) εσφαλμένη εγκατάσταση, χρήση με ακατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος ή της συσκευής.
- γ) οποιαδήποτε επέμβαση από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι.
- δ) φυσικές φθορές σε ρουλεμάν, κάρβουνα, καλώδια, λάμπτες, αντιστάσεις και στα εξαρτήματα με περιορισμένο όριο ζωής.
- ε) όταν χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης.

Η εγγύηση δεν ισχύει, εάν αφαιρεθεί ή γίνει αλλαγή στον αριθμό κατασκευής του εργοστασίου εάν υπάρχει.

**Τα μεταφορικά έξοδα, από και προς τα εργαστήρια μας, επιβαρύνουν τον πελάτη.**  
Η εγγύηση αυτή, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.

Κανένα κατάστημα πώλησης δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης.  
Οποιαδήποτε επισκευή γίνει μέσα στο χρόνο της εγγύησης, δεν συνεπάγεται παράταση του αρχικού χρόνου της εγγύησης.

Το μηχάνημα ή η συσκευή μεταφέρεται πάντα με ευθύνη του αγοραστή.

Εγγύηση που δεν είναι συμπληρωμένη πλήρως και σφραγισμένη από το κατάστημα πώλησης, δεν ισχύει.

Όλα τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που πιθανόν να απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος ή της συσκευής, περιέρχονται στην κυριότητα μας.

Σε μηχανήματα μεγάλου όγκου, όπως πολυθρόνες του SPA που είναι δύσκολη η αποστολή τους στο χώρο μας και θέλουν ειδική γνώση και εμπειρία, οι άνθρωποι του SERVICE θα είναι δίπλα σας σε 12 εργάσιμες ώρες σε περιοχές του λεκανοπεδίου και σε 24 ώρες στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά την αναγγελία και διάγνωση της βλάβης.

**ΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.**

Αριθμός συσκευής.....

Χρόνος εγγύησης.....( 12 ) .... Μήνες

## ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΧΑΛΑΖΙΑ)



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

**Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε εμάς και τα προϊόντα μας.**

**MARATHONAS Nails®**  
Professional products

Θ. ΜΑΝΤΖΙΝΗΣ και Σια ε.ε.  
Διστόρου 23 και Μύλων Αθήνα 104 44  
τηλ. 210 5244787 - 210 5227095 fax 210 5239644  
[www.marathonasnails.gr](http://www.marathonasnails.gr)  
e-mail: [info@marathonasnails.gr](mailto:info@marathonasnails.gr)

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν από τη λειτουργία της συσκευής.  
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ μας Πελάτη,  
Σίγουρα κάνατε μια σωστή επιλογή προϊόντος.

Η εταιρεία **Θ. MANTZINΗΣ και Σια ε.ε.** φροντίζει για την τέλεια επιλογή προϊόντων ποιότητας.  
Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές είναι κατασκευασμένες με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,  
φέρουν **CE** και είναι αυστηρά ελεγμένες στον τόπο κατασκευής τους. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος  
πριν την αποστολή των μηχανημάτων από τους τεχνικούς μας. Σύμφωνα με την πολιτική της  
εταιρείας μας το μηχάνημα ή η συσκευή σας, μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως (μετά από  
τεχνικό έλεγχο), σε περίπτωση που κατά την πρώτη της ενεργοποίηση δεν λειτουργεί.

## ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή	μεταλλική
Κάδος εργαλείων	ανοξείδωτος
Τάση λειτουργίας	230 Volt / 50 Hz
Κατανάλωση (ισχύς)	75 Watt
Θερμοκρασία	250 βαθμοί Κελσίου
Διάμετρος κάδου	45 χιλιοστά
Υψος κάδου	77 χιλιοστά
Βάρος	1,4 κιλά
Συνθήκες λειτουργίας	0 έως 50 βαθμοί Κελσίου
Συνθήκες αποθήκευσης	0 έως 50 βαθμοί Κελσίου

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ

Όλα τα μεταλλικά εργαλεία και όλα τα εργαλεία από γυαλί.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΑ

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ίσια και ασφαλή επιφάνεια.

Αδειάστε από το σακουλάκι το περιεχόμενο των κρυστάλλων μέσα στον κάδο του αποστειρώτρα, αφήνοντας μια ανοχή 1 με 2 εκατοστά κάτω από το στόμιο του.

Όλα τα εργαλεία που προορίζονται για αποστείρωση πρέπει πρώτα να είναι πλυμένα, απαλλαγμένα από αίμα, ξένες ουσίες και να είναι στεγνά.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΑ

Πατήστε το γενικό διακόπτη on-off στη θέση I. Ανάβει το λαμπτάκι του διακόπτη και η οθόνη με τους βαθμούς.

Όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 250 βαθμούς Κελσίου τότε ο αποστειρωτήρας είναι έτοιμος. Βάζουμε στον κάδο τα εργαλεία που προορίζονται για αποστείρωση και πατάμε το κουμπί Timer. Μετά από 13 sec θα ακουστεί ένας ήχος και θα πρέπει να βγάλουμε τα εργαλεία μας.

Από τη στιγμή που θα ανάψουμε τη συσκευή μέχρι αυτή να είναι έτοιμη για να αποστειρώσει τα εργαλεία θα χρειαστεί ένα διάστημα περίπου 15 λεπτών.

Ο χρόνος για μια σωστή αποστείρωση είναι από 2 έως 20 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το εργαλείο.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να καθαρίζετε τον κάδο εργαλείων με ένα βρεγμένο πανί, χωρίς να χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά και μόνο όταν η συσκευή είναι κρύα και να έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα. Το ίδιο να κάνετε και στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.

Να ξεπλένετε ή να αλλάζετε τους κρυστάλλους όταν αυτοί έχουν αλλάξει το χρώμα τους προς το καφέ.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πιάνετε πάντα τη συσκευή, το καλώδιο και το φις μόνο με στεγνά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα της συσκευής.
- Η συσκευή να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης για το σκοπό που προορίζεται και μόνο από άτομα που γνωρίζουν την χρήση της.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη και χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο ή σε υγρές περιοχές.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή όταν θέλετε να την καθαρίσετε.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και χωρίς υγρασία χώρο.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών για τη βελτίωση και την εξέλιξη του προϊόντος.  
Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.



### Ανακύκλωση

Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας.